

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: FIAT, Tipo 194, denominación comercial Fiat Croma

CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e3*2001/116*0210

TAXÍMETRO: Taxitronic TX-30, **CAPILLA:** Saludes modelo PIRAÑA



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se localiza en el pin 9, conector D (60 pines de color gris) ubicado en la body computer del vehículo. Se precinta el conector mediante una caja que queda alojada en el hueco del lateral izquierdo, que es donde esta la body computer, tras una tapa embellecedora:



En este caso es necesaria además una caja adaptadora de señal que también se precinta y queda alojada junto a la anterior:



2. Instalación del taxímetro

Desde la caja de conexiones los cables serán continuos y sin empalmes hasta el taxímetro. Se dispone un precinto que enlace los tornillos de cambio de tarifa, desmontaje de tapa de conexiones y acceso a la electrónica.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido.

El indicador TAXI se precinta de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos.

