

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: VOLKSWAGEN, denominación comercial CRAFTER
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e1*2001/116*0356*14
TAXÍMETRO: Taxitronic TX52, CAPILLA Taxitronic TL-70



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se tomará de la posición nº9 del conector posterior del cuadro de instrumentos. Se precinta un tornillo que permite el acceso al conector del cuadro de instrumentos.



Se pasa el alambre de precinto atravesando el marco y tensado adecuadamente, queda accesible a simple vista en el salpicadero

2. Instalación del taxímetro

Desde la toma de señal los cables serán continuos y sin empalmes hasta el taxímetro. Éste se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.



3. Instalación del indicador de TAXI.

El cable que alimenta al indicador TAXI será continuo y sin empalmes. El indicador se precintará de forma que las conexiones sean inaccesibles. En este caso el precinto está situado en una de las esquinas, impidiendo el desmontaje del indicador.

